

Návod na montáž bočných ochranných líšt:

1. Ideálne teplotné rozpätie pre montáž líšt je 20-40°C, pričom je dobré ak majú líšty aj prostredie približne rovnakú teplotu.

2. Povrch, na ktorý sa budú líšty montovať je potrebné dôkladne umyť, odmastiť a vysušiť. Takto pripravený povrch Vám zabezpečí najlepšie upevnenie.

3. Líšty si pred zlepením ochrannej fólie zo samolepiacej pásky vyskúšajte na karosérii, aby nedošlo k ich krivému nalepeniu.

4. Z líšt odlepte farebnú ochrannú fóliu a nedotýkajte sa lepiacej plochy. Smer montáže líšt je od prostredného stĺpika smerom k nárazníkom vozidla. Líšty je potrebné nalepiť na prvý pokus, pretože ich odlepenie a opätovná montáž sa neodporúča. Líšty silou pritlačte predovšetkým v miestach, kde sa nachádza samolepiaca páska. Pri umiestňovaní líšt venujte pozornosť minimálnej vzdialenosti od hrán dverí, aby nedošlo k obmedzeniu, alebo znemožneniu otvárania dverí.